



Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

SDB 660 T



ВНИМАНИЕ

Внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации. Данное руководство содержит важные указания по безопасной эксплуатации.

EAC

RU

РУССКИЙ

I ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта инструкция по эксплуатации содержит всю информацию, необходимую для использования и обслуживания машины. Пожалуйста, внимательно прочтите её, прежде чем начать работать.

Эта инструкция по эксплуатации является важной частью продукта и должна храниться вместе с машиной.

ВНИМАНИЕ

Чтобы обеспечить вашу безопасность, при эксплуатации машины и выполнении технического обслуживания необходимо соблюдать следующие инструкции:

- **НЕ** используйте аппарат после употребления алкоголя или приема лекарств.
- Выключайте машину перед любым техническим обслуживанием или ремонтом.
- Машина может использоваться только обученным и компетентным персоналом; детям и инвалидам запрещено ей пользоваться.
- Держите батареи подальше от источников огня и нагревательных устройств.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать машину для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, масел и т.п.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать машину в помещениях с особыми требованиями к взрывозащищенному и/или взрывобезопасному оборудованию.
- При работе с машиной **НЕ** носите свободную одежду во избежание попадания ее и/или частей тела в движущиеся части машины.
- **НЕ** курите вовремя зарядки батарей.
- В случае пожара используйте порошковый огнетушитель вместо воды.
- При утилизации машины и ее частей руководствуйтесь локальными требованиями законодательства.

Если у вас есть какие-либо вопросы, жалобы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами через контакты на сайте—**www.evoline-rus.ru**

Желаем вам приятных впечатлений от работы с нашим продуктом!

СОДЕРЖАНИЕ

I Предисловие	1
II Органы управления и устройство машины	3
III Инструкция по эксплуатации.....	5
Регулировка всасывающей балки	5
Начало работы	5
Окончание работы.....	6
Зарядка аккумулятора	6
Меры предосторожности при зарядке	6
IV Основные технические параметры	7
V Меры предосторожности при использовании	8
VI Устранение возможных неисправностей.....	9

II ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО МАШИНЫ



Устройство бака для грязной воды



Панель управления



III ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед каждым использованием требуется провести осмотр поломоечной машины:

- Проверьте что в баке для грязной воды установлена корзина для фильтрации крупного мусора.
- Убедитесь, что бак для грязной воды пустой.
- Убедитесь, что щетка правильно установлена (без перекосов) и имеет достаточную длину ворса (минимум 1 см), а в щеточном узле отсутствуют посторонние предметы, веревки и т.п.
- Убедитесь, что во всасывающей балке и всасывающем шланге отсутствуют посторонние предметы, а резинки всасывающей балки не порваны и не изношены.

Регулировка всасывающей балки

Всасывающая балка, при опущенном рычаге подъемного механизма, должна располагаться на полу ровно. Резинки всасывающей балки должны быть равномерно, по всей длине, прижаты к полу. Регулировка производится регулировочными болтами на роликах, расположенных на балке.

Начало работы

Пожалуйста, следите за уровнем чистой воды в баке через прозрачную трубку уровня, расположенную в задней части машины. Наливайте чистую воду только после того, как опорожнили и очистили бак для грязной воды.

- Налейте в бак чистую воду при помощи шланга или ведра. Температура воды не должна быть выше 50 °C;
- При необходимости добавьте моющее средство, в пропорции, рекомендуемой производителем. Моющее средство должно иметь допуск для использования с поломоечными машинами;
- Отрегулируйте необходимый поток воды с помощью кнопок на панели управления.
- Отрегулируйте необходимую скорость движения на панели управления. Не выбирайте максимальную скорость в сильно заставленных помещениях.
- Опустите щетку с помощью педали и балку рычагом на задней части машины.
- Включите функцию уборки с помощью кнопки быстрого старта или отдельно нажав на кнопку включения щетки и кнопку включения турбины.
- Нажмите на рычаг хода, расположенный за ручками управления.

Окончание работы

- Поднимите всасывающую балку и щетку во избежание деформации щетины и уплотняющих резинок.
- Слейте грязную воду через сливной шланг и промойте бак для грязной воды.
- Промойте поплавков выключателя турбины от загрязнений.
- Снимите и очистите корзину для крупного мусора.
- Оставьте крышку бака грязной воды открытой для проветривания.
- Снимите всасывающую балку и очистите ее резинки.
- Проверьте износ резинок. При необходимости замените их.
- Протрите машину от загрязнений влажной тряпкой. Не промывайте машину распылителем высокого давления или из шланга. Это может привести к выходу из строя электрической системы.
- При необходимости зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Чтобы продлить срок службы аккумулятора и обеспечить наилучшую производительность машины, аккумулятор необходимо заряжать в соответствии с рекомендациями для данного конкретного типа батарей.

Аккумулятор всегда должен быть заряжен после использования машины. Машина может поставляться с разными типами аккумуляторов: свинцово-кислотными обслуживаемыми или не обслуживаемыми, с литиевыми необслуживаемыми.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете зарядное устройство, соответствующее типу аккумуляторов, установленных на машине. Это позволит избежать риска повреждения аккумулятора. Все зарядные устройства автоматические и оборудованы индикацией режима работы: идет заряд АКБ, закончен заряд АКБ.

Меры предосторожности при зарядке



ВНИМАНИЕ

- Если уровень заряда батарей меньше или равен 21,6 В, пожалуйста, зарядите батареи немедленно;
- При зарядке вставьте зарядное устройство в зарядный порт машины и подключите его к источнику питания 220 В;
- Перед зарядкой переместите машину в хорошо проветриваемое место. Бак для грязной воды должен быть откинут вбок для облегчения вентиляции аккумулятора отсека;
- Когда уровень заряда батарей достигает 26 В, это означает, что зарядка завершена. На зарядном устройстве будет гореть соответствующий индикатор.
- Зарядка АКБ должна происходить при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов С.

IV ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	SDB 660 T
Ширина уборки (мм)	660
Ширина балки (мм)	1000
Объём бака для чистой воды (л)	60
Объём бака для грязной воды (л)	65
Скорость дисковой щетки (об/мин)	195
Давление дисковой щетки (кг)	45
Производительность (м ² /ч)	3300
Напряжение (В)	24
Мощность вакуумного двигателя (Вт)	500
Мощность двигателя дисковой щетки (Вт)	2*300
Двигатель хода (Вт)	300
Емкость аккумулятора (Ач)	50-130 (в зависимости от комплектации)
Вес без АКБ и ЗУ (кг)	126
Размеры (мм)	1380*1000*1080

5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ВНИМАНИЕ

1. Нельзя допускать разряд батарей ниже 21,6 В. Разряд ниже 21,6 В серьезно уменьшит срок службы батарей, в результате чего емкость батарей уменьшится, время использования машины будет слишком коротким, и она может даже не зарядиться.
2. Перед использованием машины, сначала должен быть слит и очищен бак для грязной воды, далее заполнен бак для чистой воды. Если бак для грязной воды не слит вовремя, возможен перелив грязной воды и повреждение двигателя всасывания. Рекомендуется при каждом цикле восполнения бака для чистой воды, выполнять слив бака для грязной воды.
3. Категорически запрещается использовать машину без воды. Если машина используется без воды, сухая пыль будет попадать в бак для грязной воды, а затем во всасывающий двигатель, что может привести к его повреждению.
4. Машине предназначена для эксплуатации на твердых ровных поверхностях. Категорически запрещается использование полomoечной машины на поверхностях, имеющих неравномерное покрытие. Это может привести к увеличению износа и повреждению узлов машины. Не использовать машину на склонах или скатах с уклоном более 2%.
5. Допускается транспортировка машины по уклонам с полностью пустыми баками для чистой и грязной воды.
6. После использования полomoечной машины следует немедленно очистить бак для грязной воды. Если грязную воду не сливать в течение длительного времени, это приведет к порче машины.
7. Если машина не используется в течение длительного времени, ее следует полностью зарядить и поместить в сухое проветриваемое помещение без прямого попадания солнечных лучей. Если машина не используется более 15 дней отключите кабели питания от АКБ.
8. Перед очисткой машины сначала следует выключить питание. Категорически запрещается промывать аккумулятор, двигатель, жгут проводов, плату компьютера контроллера водой. Баки машины запрещено промывать под давлением.
9. Полomoечная машина может использоваться для уборки помещений при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов С.
10. Поместите устройство в хорошо проветриваемое помещение для зарядки при подходящей температуре. Не помещайте его в герметичное помещение с высокой температурой, чтобы батарея не подвергалась воздействию высоких температур.
11. Аккумулятор машины должен заряжаться соответствующим его характеристикам зарядным устройством.

12. При необходимости используйте моющее средство специально предназначенное для поломоечных машин. В бак для грязной воды желательно добавить пеногаситель, для предотвращения попадания вспененной воды во всасывающий двигатель и другие части машины.

13. Когда машина находится в режиме непрерывной работы, не допускается многократное включение / выключение на короткий промежуток времени питания машины и её узлов, это может приводить к многократному превышению пускового тока, ускорению старения изоляции электродвигателей.

VI УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Машина не включается	Батарея разряжена	Зарядите аккумулятор
	Выход из строя аккумулятора	Замените батарею
	Ослабленная проводка аккумулятора	Затяните проводку аккумулятора
	Перегорел главный предохранитель	Замените предохранитель
Не работает мотор дисковой щетки	Фланец щетки поднят над поверхностью	Опустите фланец щетки
	Низкий заряд батарей	Зарядите батареи
	Срабатывает тепловое реле двигателя щетки	Убедитесь что на фланце привода нет посторонних вещей (тряпок, веревок и т.п.) В случае повторного срабатывания обратитесь в сервисный центр
	Неисправность панели управления	Обратитесь в сервисный центр
	Износ угольных щеток двигателя	Обратитесь в сервисный центр

Не работает всасывающий двигатель	Сработал датчик уровня грязной воды	Слейте бак грязной воды
	Перегорел предохранитель всасывающего двигателя	Замените предохранитель
	Неисправность двигателя всасывания воды или проводки	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждена угольная щетка всасывающего двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Слабый или отсутствующий поток воды	Забит фильтр резервуара для чистой воды или труба для раствора	Очистите фильтр бака для чистой воды
	Настройка расхода крана подачи воды - слишком низкий расход.	Отрегулируйте кран подачи воды
Недостаточное всасывание, вода плохо собирается	Крышка бака для грязной воды закрыта ненадлежащим образом	Закройте крышку полностью
	Повреждено уплотнение крышки бака для грязной воды	Замените уплотнение
	Крышка сливной трубы закрыта неправильно	Установите крышку правильно
	Бак для грязной воды полон	Опорожните бак для грязной воды
	Всасывающий шланг заблокирован	Очистите шланг
	Между стяжкой и поверхностью имеется зазор	Отрегулируйте положение всасывающей балки

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЁ В НАДЕЖНОМ И ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.

Адреса сервисных центров в вашем регионе Вы можете найти на сайте

www.evoline-rus.ru

ИМПОРТЕР: ООО «АСТАРИ»

АДРЕС: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 10

Произведено в Китае

* с последней версией инструкции по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.evoline-rus.ru